

F
Module de plaque de travail antivibratoire


Attention - Veuillez respecter le mode d'emploi!

L'installation d'accessoires ainsi que l'équipement de composants d'après coup ne peuvent être effectués qu'en suivant les indications du mode emploi.

Installer le module de plaque de travail:

La plaque de travail antivibratoire se compose de

- un segment de plaque de travail avec percement [2]
- la plaque en pierre [3]
- le cadre renforcé [4]
- 4 paliers en caoutchouc [6]

Le module de plaque de travail antivibratoire remplace, à un endroit de l'espace utile souhaité, un segment de plaque de travail standard [1].

1. A l'endroit souhaité dans l'espace utile, enlever un segment de plaque de travail [1].
2. Mettre les 4 paliers en caoutchouc [6] dans les percements [5] de la plaque de travail du cadre de renforcement.
3. Glisser d'abord le cadre [4] du segment de la plaque de travail sous le puits d'air sur la paroi arrière de l'espace utile, ensuite, le poser sur l'appui devant. S'assurer que le segment de plaque de travail repose sans vibrations sur les points d'appui.
4. Insérer la plaque en pierre [3] au milieu du creux du cadre [4].
5. Poser le segment de plaque de travail avec le percement [7] sur la plaque en pierre.

